



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



M18 FQID

User Manual




操作指南


操作指南


사용시 주의사항

คู่มือการใช้งาน

Buku Petunjuk Pengguna







Remove the battery pack before starting any work on the machine.



在機器上做任何調整前，請先
移除電池。



在机器上进行任何修护工作之
前，先拿出蓄电池。




기기를 사용하지 않을 때
는 배터리를 빼어 두십시오.



ถอนก้อนแบตเตอรี่ก่อนที่จะ
เริ่มการใช้งานได้

Keluarkan pek bateri sebelum
memulakan sebarang kerja
pada mesin.

















START





STOP













LOCK







	No-load speed	0-900 min ⁻¹
	Impact range	0-1000 min ⁻¹
	Max. diameter bolt / nut	M14
	No-load speed	0-2100 min ⁻¹
	Impact range	0-2900 min ⁻¹
	Max. diameter bolt / nut	M14
	No-load speed	0-3000 min ⁻¹
	Impact range	0-4000 min ⁻¹
	Max. diameter bolt / nut	M14
	No-load speed	0-3000 min ⁻¹
	Impact range	0-4000 min ⁻¹
	Max. diameter bolt / nut	M14
Noise		
Speed 1:		
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))		65.7 dB (A)
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))		76.7 dB (A)
Speed 2:		
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))		81.4 dB (A)
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))		92.4 dB (A)
Speed 3:		
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))		87.9 dB (A)
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))		98.9 dB (A)
Tool reception		HEX 1/4" (6.4 mm)
Torque		40 Nm
Battery voltage		18 V
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (4.0 Ah /5.0 Ah)		1.77 kg / 1.78 kg

Noise information

Measured values determined according to EN 62841

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))	87.9 dB (A)
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))	98.9 dB (A)

Wear ear protectors!**Vibration information**

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 62841.

Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool

Vibration emission value $a_{h,1D}$	19.4 m/s ²
Uncertainty K=	1.5 m/s ²

**WARNING!**

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.



WARNING! Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

IMPACT DRIVER SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust protection mask.

Do not machine any materials that present a danger to health (e.g. asbestos).

Switch the device off immediately if the insertion tool stalls! Do not switch the device on again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions.

The possible causes may be:

- it is tilted in the workpiece to be machined
- it has pierced through the material to be machined
- the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running.

The insertion tool may become hot during use.

- when changing tools
- when setting the device down

Sawdust and splinters must not be removed while the machine is running.

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or waterpipes.

Clamp your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M18 chargers for charging System M18 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms.

Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless impact driver can be used to tighten and loosen nuts and bolts wherever no mains connection is available.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

RPM SETTING

The **1/4** function is designed to reduce screw stripping, screw breakage, and damage to the work surface when driving self-tapping screws. This function is optimized for the most common materials, including #8-#10 self-tapping screws between 12-25 mm length and 0,5-1 mm sheet metal.

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, after use, the battery packs have to be fully charged.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause high current draw, the tool will vibrate for about 2 seconds and then the tool will turn OFF.

To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery could become to high. If this happens, the battery will shut down.

Place the battery on the charger to charge and reset it.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents.

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the serial no. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents.

SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not dispose of electric tools together with household waste material.
Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.

	空載轉速 鉗擊數 螺栓/螺母的最長直徑	0-900 min ⁻¹ 0-1000 min ⁻¹ M14
	空載轉速 鉗擊數 螺栓/螺母的最長直徑	0-2100 min ⁻¹ 0-2900 min ⁻¹ M14
	空載轉速 鉗擊數 螺栓/螺母的最長直徑	0-3000 min ⁻¹ 0-4000 min ⁻¹ M14
	空載轉速 鉗擊數 螺栓/螺母的最長直徑	0-3000 min ⁻¹ 0-4000 min ⁻¹ M14

噪音

速度 1:

聲壓量測 (K = 3 dB (A))

65.7 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB (A))

76.7 dB (A)

速度 2:

聲壓量測 (K = 3 dB (A))

81.4 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB (A))

92.4 dB (A)

速度 3:

聲壓量測 (K = 3 dB (A))

87.9 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB (A))

98.9 dB (A)

工具夾頭

扭力

電池電壓

根據EPTA-Procedure 01/2003的重量 (4.0 Ah / 5.0 Ah)

HEX 1/4" (6.4 mm)

40 Nm

18 V

1.77 kg / 1.78 kg

噪音資訊

依 EN 62841 所測的測量值

一般來說，本工具的A加權噪音標準為：

聲壓量測 (K = 3 dB (A))

87.9 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB (A))

98.9 dB (A)

佩戴耳罩。

震動資訊

依EN 62841所測的振動總值（三軸向量總和）

工具衝擊收緊緊固件的最大承載能力

震動釋放值 $a_{h, 10}$ 19.4 m/s²

不確定性 K=

1.5 m/s²

警告！

本說明書所提供的震動等級是依EN 62841 規定的標準化測試所測得，且可能用於與另一個工具進行比較。該等級可用來初步評估風險。

宣告的震動釋放等級代表的是本工具的主要應用。然而，如果用於不同的應用、使用不同的配件或保養不當，震動釋放也可能不同。這可能會在總工作時間上顯著增加風險等級。

評估震動暴露的等級還應考慮本工具關機時的時間，或當工具運轉但卻未實際使用的時間。這可能會明顯降低總工作期間的風險等級。

請確認額外的安全措施，以保護操作員不受震動的影響，例如：保養本工具與配件、保持手部溫暖和井然有序的工作方式。



警告！閱讀所有安全警告和說明。

若不按照警告和說明操作，則可能會導致電擊、火災和/或嚴重傷害。
將所有警告和說明保存好，方便以後查閱。

衝擊起子機安全警告

若作業時緊固件有可能接觸隱藏的接線，請握住電動工具的絕緣抓面。緊固件接觸火線可能會導致電動工具裸露的金屬部分帶電，可能會導致操作人員觸電。

其他安全和工作說明

使用防護裝備。使用機器時，務必佩戴護目鏡。建議穿戴防護裝備，例如防塵罩、防護手套、堅固防滑的鞋具、安全帽和護耳器。

使用此工具時產生的粉塵可能會影響健康。切勿吸入粉塵。戴上適當的防塵罩。切勿加工可能會影響健康的材料（例如石棉）。

如果插入工具停止轉動，則立即關閉設備。插入工具停止轉動時，切勿重新啟動設備，否則可能會導致突然後退，產生較大的反作用力。確定插入工具停止轉動的原因並及時解決，同時注意安全說明。

可能的原因包括：

- 它在待加工件內傾斜
- 它穿透了待加工材料
- 電動工具過載

機器運行時，切勿伸入它的內部。

使用過程中，施工中的工具會發熱。

警告！以下情況有燙傷的危險：

- 更換工具時
- 放下機器時

機器運行時，不得清除碎屑和碎片。

在牆壁、天花板或地板上作業時，注意避開電線、燃氣或自來水管道。

使用夾緊裝置固定好工件。未夾緊的工件可能會導致嚴重傷害和損傷。

在機器上做任何調整前，請先取出電池組。

勿將用過的電池組與家庭廢棄物混合或燃燒電池。Milwaukee 經銷商提供舊電池回收，以保護我們的環境。

勿將電池匣與其他金屬物品一起存放（可能引起短路）。

僅可使用 M18 系統充電器對 M18 系統電池進行充電。請勿使用其他系統的電池。

不可拆開電池和充電器。電池和充電器必須儲藏在乾燥的空間，勿讓濕氣滲入。必須經常保持乾燥。

在極端負載或極端溫度下，損壞的電池可能漏出內部酸液。若碰觸到電池酸液，請即刻用肥皂與清水洗去。若酸液接觸到眼睛，以清水沖洗至少 10 分鐘後立即就醫。

特定使用條件

在沒有市電源連接的情況下，本產品可用於鎖緊和鬆開螺母和螺栓。
切勿將本產品用於正常使用之外的其他用途。

每分鐘轉速 (RPM) 設定

功能旨在減少推動自攻螺釘時導致的螺絲剝離、斷裂和工作表面的損壞。此功能針對最常見的材料進行優化，包括長度為 12–25 毫米和 0.5–1 毫米金屬板之間的 #8–#10 自攻螺釘。

電池

久未使用的電池必須重新充電後再使用。

超過 50°C (122°F) 的高溫會降低電池的效能。避免暴露於高溫或陽光下（可能導致過熱）。

充電器和電池組的接點處應保持清潔。

為確保最佳電池壽命，電池組使用後，應再完全充電。

為確保電池的最長壽命，充電完成後，勿將電池匣繼續留在充電器上。

電池存放超過 30 天

將電池組存放在溫度低於 27°C 的環境，且避免受潮。

將電池組保持在充電量 30%–50% 的狀態。

存放中的電池組應每六個月照常充電一次。

電池保護 / 鋰電池

在極高的扭矩、結合、停滯和引起高電流消耗短路的情況下，工具將震動約 5 秒，電池燈會閃爍，然後工具將關閉。

如要重置，鬆開扳機。

在極端情況下，電池組內部的溫度可能過度提升。如果發生這種情況，電池不會提供電力。

運輸鋰電池

鋰離子電池須受制於危險品法例的要求。

運送鋰電池必須在符合當地、國家及國際標準及法例的情況下進行。

- 使用者可於陸地上運送電池而毋須受限。
- 第三方負責的商業式鋰電池運送須受制於危險品法例。運送的預備及過程必須由受嚴格訓練的人士進行，亦必須得到專家在場監管。

運送電池時：

- 請確保電池接觸終端受到嚴密保護及經過絕緣，防止短路。
- 請確保電池組妥善包裝，防止碰撞磨刷。
- 切勿運送有裂痕或洩漏中的電池。

與速遞公司緊密聯繫以獲得進一步資訊。

維護

只能使用 Milwaukee 配件和備件。如果需要更換的組件在此沒有介紹，請與其中一個 Milwaukee 服務代理機構聯繫（參見我們的維修/服務地址列表）。

如果需要機器的分解圖，可以向您的顧客服務中心查詢。索件時，請您當地的向顧客服務中心提供以下資料：機器銘牌上的產品號碼及機型。

符號



注意！警告！危險！



在機器上做任何調整前，請先取出電池。



啟動機器前，請仔細閱讀本說明。



不要將電動工具與家庭垃圾材料一起處置。
當電動工具和電動設備達到使用壽命時，必須單獨收集，並送至環保回收機構。請與當地相關部門或經銷商聯繫，了解回收建議和收集地點。

	无负载转速	0-900 min ⁻¹
	冲击率	0-1000 min ⁻¹
	螺栓/螺母的最长直径	M14
	无负载转速	0-2100 min ⁻¹
	冲击率	0-2900 min ⁻¹
	螺栓/螺母的最长直径	M14
	无负载转速	0-3000 min ⁻¹
	冲击率	0-4000 min ⁻¹
	螺栓/螺母的最长直径	M14
	噪音	
速度 1:		
音压值 (K=3dB(A))	65.7 dB (A)	
音量值 (K=3dB(A))	76.7 dB (A)	
速度 2:		
音压值 (K=3dB(A))	81.4 dB (A)	
音量值 (K=3dB(A))	92.4 dB (A)	
速度 3:		
音压值 (K=3dB(A))	87.9 dB (A)	
音量值 (K=3dB(A))	98.9 dB (A)	
工具夹头		HEX 1/4" (6.4 mm)
扭矩		40 Nm
电池电压		18 V
重量符合EPTA—Procedure 01 / 2003 (4.0 Ah / 5.0 Ah)		1.77 kg / 1.78 kg

噪音信息

依 EN 62841 所測的測量值

一般來說，本工具的A加權噪音標準為：

聲壓量測 (K = 3 dB(A)) 87.9 dB (A)

聲壓率級 (K = 3 dB(A)) 98.9 dB (A)

佩戴耳罩。

振动信息

依欧盟EN 62841 标准确定的振动总值（三方向矢量和）。

工具的冲击紧固坚固件的最大承载能力

振动值 $a_{h,1D}$ 19.4 m/s²不确定性 K 1.5 m/s²

警告！

本说明书所提供的震动等级是依EN 62841 规定的标准化测试所测得，且可能用于与另一个工具进行比较。该等级可用来初步评估风险。

宣告的震动释放等级代表的是本工具的主要应用。然而，如果用于不同的应用、使用不同的配件或保养不当，震动释放也可能不同。这可能会在总工作时间上显著增加风险等级。

评估震动暴露的等级还应考虑本工具关机时的时间，或当工具运转但却未实际使用的时间。这可能会明显降低总工作期间的风险等级。

请确认额外的安全措施，以保护操作员不受震动的影响，例如：保养本工具与配件、保持手部温暖和井然有序的工作方式。



警告！阅读所有安全警告和说明。

不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅

冲击起子机安全警告

当作业时紧固件可能接触隐藏的接线或自己的电线时，只能握住电动工具的绝缘抓面。紧固件接触火线可能会导致电动工具裸露的金属部分带电，可能会导致操作人员触电。

其他安全和工作说明

使用防护装备。使用机器时，务必佩戴护目镜。建议穿戴防护装备，例如防尘罩、防护手套、结实的防滑鞋、安全帽和护耳器。

使用此工具时产生的粉尘可能会影响健康。切勿吸入粉尘。戴上适当的防尘罩。切勿加工可能会影响健康的材料（例如石棉）。

如果插入工具停止转动，则立即关闭设备。插入工具停止转动时，切勿重新启动设备，否则可能会导致突然后退，产生较大的反作用力。确定插入工具停止转动的原因并及时解决，同时注意安全说明。

可能的原因包括：

- 它在待加工工件内倾斜
- 它穿透了待加工材料
- 充电工具过载

机器运行时，切勿伸入它的内部。

使用过程中，施工中的工具会发热。

警告！以下情况有烧伤危险：

- 更换工具时
- 放下机器时

机器运行时，不得清除碎屑和碎片。

在墙壁、天花板或地板上作业时，注意避开电线、燃气或自来水管道。

使用夹紧装置固定好工件。未夹紧的工件可能会导致严重伤害和损伤。

在机器上进行任何修护工作之前，先拿出电池。

用过的电池组不可以丢入火中或一般的家庭垃圾中。Milwaukee经销商提供旧电池回收，以保护我们的环境。

电池不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路）。

M18 系列的电池组只能和 M18 系列的充电器配合使用。不可以使用本充电器为其它系列的电池充电。

不可拆开电池和充电器。电池和充电器必须储藏在干燥的空间，勿让湿气渗入。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的电池中流出液体。如果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。如果此类流体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（至少冲洗 10分钟），接着即刻就医治疗。

特定使用条件

在没有市电源连接的情况下，本产品可用于锁紧和松开螺母和螺栓。

切勿将本产品用于正常使用之外的其他用途。

每分钟转速 (RPM) 设定

功能旨在减少推动自攻螺钉时导致的螺丝剥离、断裂和工作表面的损坏。此功能针对最常见的材料进行优化，包括长度为12–25 毫米和0.5–1 毫米金属板之间的#8–#10自攻螺钉。

电池

长期储放的电池，必须先充电再使用。

超过50° C (122° F) 的高温会降低电池组的效能。避免暴露于高温或阳光下(可能导致过热)。

避免暴露于高温或阳光下(可能导致过热)。

为获得最长寿命，使用后应把电池充满电。

为确保最长使用寿命，充电后应把电池从充电器取出。

电池储存时间长于30日：

在环境温度27° C左右干燥处储存电池。

在百分之30至50充电状态储存电池组。

每6个月重新充电。

电池超载保护 / 锂电池

在极高的扭矩、结合、停滞和引起高电流消耗短路的情况下，工具将震动约5秒，电池灯会闪烁，然后工具将关闭。

如要重置，松开扳机。

在极端情况下，电池组内部的温度可能过度提升。如果发生这种情况，电池不会提供电力。

锂电池的运输

锂电池属于危险货品并受制于危险货品运输条例。

此电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

• 用户在公路上运输此电池组不必遵守特殊规定。

• 锂电池的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。. 运输准备和运输必须由受过合适培训人员进行。全部过程必须由合格专业人员监督。

运输电池时必须注意到下列事项：

- 为避免短路，必须确保电池接点的防护和绝缘。
- 确保包装中的电池包不会滑动。
- 严禁运输损坏或泄漏电池。

进一步建议请联系运输商。

维护

只能使用 Milwaukee 附件和备件。缺少检修说明的机件如果损坏了，必须交给 Milwaukee 的顾客服务中心更换。

如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心。索件时，必须向您的顾客服务中心提供以下资料：铭牌上机器的号码和机型。

符号

注意！警告！危险！



在机器上进行任何修护工作之前，先拿出电池。



启动机器前，请仔细阅读本说明。



不要将电动工具与家庭垃圾材料一起处置。

当电动工具和电动设备达到使用寿命时，必须单独收集，并送至环保回收机构。请与当地主管部门或经销商联系，了解回收建议和收集地点。

	무부하 속도	0-900 min ⁻¹
	충격 범위	0-1000 min ⁻¹
	볼트/너트 최대 작경	M14
	무부하 속도	0-2100 min ⁻¹
	충격 범위	0-2900 min ⁻¹
	볼트/너트 최대 작경	M14
	무부하 속도	0-3000 min ⁻¹
	충격 범위	0-4000 min ⁻¹
	볼트/너트 최대 작경	M14
	무부하 속도	0-3000 min ⁻¹
	충격 범위	0-4000 min ⁻¹
	볼트/너트 최대 작경	M14

소음

속도 1:

음압 레벨(불확정 K=3dB(A))	65.7 dB (A)
음향 파워 레벨(불확정 K=3dB(A))	76.7 dB (A)

속도 2:

음압 레벨(불확정 K=3dB(A))	81.4 dB (A)
음향 파워 레벨(불확정 K=3dB(A))	92.4 dB (A)

속도 3:

음압 레벨(불확정 K=3dB(A))	87.9 dB (A)
음향 파워 레벨(불확정 K=3dB(A))	98.9 dB (A)

툴 리셉션

토크 값

배터리 전압

EPTA 규정 01/2003에 따른 중량 (4.0 Ah /5.0 Ah)

소음 정보

EN 62841에 따라 판별한 측정 값.

일반적인 툴의 A-가중 소음 레벨:

음압 레벨(불확정 K=3dB(A))	87.9 dB (A)
음향 파워 레벨(불확정 K=3dB(A))	98.9 dB (A)

귀마개를 착용하십시오!

진동 정보

EN 62841에 따라 판별한 전체 진동 값(3개 축의 벡터 합계).

도구의 최대 힘으로 파스너를 임팩트 있게 조이기

진동 방출 값 ah.ID	19.4 m/s ²
불확정성 K=	1.5 m/s ²



본 정보 시트에 제공되어 있는 진동 배출 레벨은 EN 62841에 제공된 표준 시험 절차에 따라 측정되었으며 이를 사용하여 제품을 서로 비교할 수 있습니다. 예비 노출 평가에 이를 사용할 수도 있습니다.

제시된 진동 배출 레벨은 제품에 가해진 주요 진동을 나타냅니다. 하지만 다른 부속품이 있거나 적절히 유지 관리되지 않은 다른 응용 기기에 제품을 사용할 경우, 진동 배출이 다를 수 있습니다. 이는 전체 작동 시간 동안 노출 레벨을 상당히 증가시킬 수 있습니다.

진동 노출 레벨을 예측할 때 툴 스위치를 차단하거나 구동 중이지만 실제 작업을 수행하지 않은 횟수도 고려해야 합니다. 이는 전체 작동 시간 동안 노출 레벨을 상당히 감소시킬 수 있습니다.

추가적인 안전 조치를 파악하여 제품 및 부속품을 유지 관리, 손을 따뜻하게 유지 및 작업 패턴 구성 등 진동 효과로부터 작업자를 보호하십시오.



경고! 안전 경고 문구와 설명서를 모두 읽어보십시오.
경고 문구와 설명서를 준수하지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상이 초래될 수 있습니다.

향후 참조할 수 있도록 경고 문구와 설명서를 잘 보관해 두십시오.

임팩트 드라이버 안전 경고

파스너가 숨겨진 배선과 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때에는 반드시 절연 처리된 손잡이 부분을 잡으십시오. 파스너가 “전기가 흐르는” 전선에 닿으면 전동 공구의 노출된 금속 부품에 “전기가 흘러” 작업자가 감전될 수 있습니다.

추가적인 안전 및 작업 지침

보호 장비를 사용하십시오. 기계를 사용해 작업할 때는 항상 보안경을 착용하십시오. 분진 마스크, 보호용 장갑, 튼튼한 미끄러짐 방지 보호용 작업화, 안전모, 귀마개 같은 보호 장구를 착용하는 것이 권장됩니다.

이 공구를 사용할 때 발생하는 분진은 건강에 해로울 수 있습니다. 그러한 분진을 흡입하지 마십시오. 적합한 분진 보호 마스크를 착용하십시오. 건강에 위험을 초래하는 물질(예를 들어 석면)을 대상으로 기계 작업을 하지 마십시오.

삽입 공구가 멈추면 즉시 장치를 고십시오! 삽입 공구가 멈춘 상태에서 다시 장치를 켜지 마십시오. 강한 반작용력으로 강작스럽게 반동할 수 있습니다. 삽입 공구가 왜 멈추었는지 파악하고 안전 지침에 주의해서 문제를 해결합니다.

가능한 원인:

- 기계 가공할 작업물에서 기울어져 있습니다.
- 기계 가공할 재료를 관통했습니다.
- 전동 공구가 과부하되었습니다.

기계가 작동하는 동안 손대지 마십시오.

삽입 공구는 사용 중에 매우 뜨거울 수 있습니다.

경고! 화재 위험

- 공구를 교환할 때
- 장치를 내려놓을 때

기계가 작동 중일 때 팔린 조각이나 파편을 제거하면 안 됩니다.

벽, 천장, 바닥에서 작업할 때는 전기 케이블, 가스관, 수도관을 피하도록 주의하십시오.

고정 장치도 작업물을 고정하십시오. 작업물이 고정되지 않으면 중상 또는 파손을 일으킬 수 있습니다.

기기에서 어떠한 작업을 시작하기 전에 배터리 팩을 제거하십시오.

가정 폐기품에 있는 사용된 배터리 팩은 폐기하지도 말고, 태워서 처리하지도 마시오. 밀워키 유통회사들이 환경 보호를 위해 다 쓴 배터리를 회수할 것을 제안함.

배터리 팩을 금속 물체(단락 회로 위험)와 함께 보관하지 마십시오.

System M18 배터리 팩을 충전하려면 System M18 충전기만 사용하십시오. 다른 시스템의 배터리 팩을 사용하지 마시오.

배터리 팩과 충전기를 개방하지 말고, 건조한 곳에 보관하시오. 항상 건조한 상태로 유지하십시오.

극심한 부하 또는 극심한 온도 조건에서 손상된 배터리로부터 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 산과 접촉한 경우, 비눗물로 즉시 세척하십시오. 눈과 접촉할 경우, 최소 10분 동안 젤저히 세정한 후 즉각적인 의료 조치를 취하십시오.

지정된 사용 조건

메인 연결이 가능하지 않은 곳에서는 헐거워진 너트와 볼트를 조이거나 풀기 위해 코드리스 임팩트 렌치가 사용될 수 있습니다.

이 제품은 정상적인 사용법 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.

RPM

■ RPM 기능은 자동 태평 나사를 풀 때 나사 벗겨짐, 나사 파손 및 작업 표면 손상을 줄이도록 설계되었습니다. 이 기능은 12~25mm 길이의 #8~#10 자동 태평 나사 및 0.5~1mm 금속판을 비롯한 가장 보편적으로 사용하는 재료를 위해 최적화되었습니다.

배터리

장시간 사용하지 않은 배터리 팩은 사용하기 전에 충전해야 합니다. 50°C(122°F)를 초과하는 온도는 배터리 팩의 성능을 저하시킵니다. 열이나 햇볕에 오래 노출시키지 마십시오(과열 위험).

충전기 접점 및 배터리 팩을 청결한 상태로 유지해야 합니다.

최적의 수명을 보장하려면 사용한 후에 배터리 팩을 완전히 충전해야 합니다.

배터리 수명을 최대한 연장하려면 완전히 충전된 경우 충전기에서 배터리 팩을 제거하십시오.

30일 이상 배터리 팩을 보관하는 경우:

온도가 27°C 미만이며 습기나 액체가 있는 장소에 배터리 팩을 보관하십시오. 배터리 팩을 30% ~ 50% 충전된 조건으로 보관하십시오.

보관한지 6개월이 경과할 때마다 팩을 정상적으로 충전하십시오.

매우 높은 토크에서, 고전류 드로우를 야기하는 결속, 실속 및 단락 회로 상황이 발생하고, 공구가 약 2초 동안 멈춘 다음, 공구가 깨집니다.

재설정하려면 트리거를 해제하십시오.

극심한 환경 조건에서, 배터리 팩의 내부 온도가 급격히 상승할 수 있습니다. 이와 같은 상황이 발생 시 배터리에서 전원이 공급되지 않습니다.

리튬 배터리의 운송

리튬 이온 배터리는 위험을 범할 요건의 적용을 받습니다.

이 배터리는 현지, 국내 및 국제 규정과 법규에 따라 운송해야 합니다.

- 사용자는 추가 요건 없이 배터리를 도로를 통해 운반할 수 있습니다.
- 제3자가 리튬 이온 배터리를 상용으로 운송할 때에는 위험물 규정의 적용을 받습니다. 운송 준비 및 운송 작업은 적절히 교육을 이수한 개인만 수행해야 하고 그 과정에 해당 전문가가 동행해야 합니다.

배터리 운송 시 :

- 배터리 접촉면을 보호 및 차단하여 합선 위험을 방지하십시오.
- 배터리 팩이 포장 내에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 균열 또는 누출이 있는 배터리는 운송하지 마십시오.

추가 지침은 운송 회사에 확인하십시오.

유지 관리

반드시 Milwaukee 부속품과 Milwaukee 예비품을 사용하십시오. 설명서에 제공되어 있지 않은 구성품을 교체할 필요가 경우 Milwaukee 서비스 센터 중 한 곳에 연락하십시오(보증/서비스 센터 주소 목록을 참조).

필요 시, 제품의 분해 조립도를 주문할 수 있습니다. 현지 서비스 센터에 라벨에 표기된 제품 번호와 장비 유형을 알려주고 도면을 주문할 수 있습니다.

기호



주의! 경고! 위험!



기기에서 어떠한 작업을 시작하기 전에
배터리 팩을 제거하십시오.



제품을 시동하기 전에 주의하여 설명서를
읽으십시오.



전기 제품과 부속품을 일반 가정용 쓰레기와
함께 버리지 마십시오.

수명이 다한 전기 제품과 전자 장비는
분리 수거하고 재활용 시설에서 처리해야
합니다. 재활용에 관한 조언과 수거 지점에
대해서는 지방 정부당국이나 소매업자에게
확인하시오.



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับขยะในครัวเรือน
เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เลิกหอโนนิกส์ที่หมดอายุ
ใช้งานแล้วจะต้องเก็บแยกกันและส่งกลับไปมีผลการ
รีไซเคิลเพื่อส่งเวดล้อม ตรวจสอบกับผู้มีอำนาจในห้อง
ถังของคุณหรือร้านค้าปลีกสาขาที่รับค่าແນະນາງในการ
รีไซเคิลและจุดที่บรรบรวม

Gunakan hanya aksesoris dan suku cadang Milwaukee . Jika komponen yang belum dijelaskan perlu diganti, silakan hubungi agen servis Milwaukee.

Jika diperlukan, gambar pecahan komponen dapat dipesan. Sebutkan no. artikel serta tipe mesin yang dicetak pada label dan pesan gambarnya di agen servis terdekat Anda.

SIMBOL

PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!



Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada alat.



Baca petunjuk dengan cermat sebelum memulai menggunakan mesin.



Jangan membuang perkakas listrik bersama dengan material limbah rumah tangga. Perkakas listrik dan peralatan elektronik yang telah mencapai akhir masa pakainya harus dikumpulkan secara terpisah dan dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang selaras dengan lingkungan. Tanyakan kepada otoritas atau penyalur setempat mengenai daur ulang dan titik pengumpulan.

